

PROTOCOLO DE EVENTOS COM RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR AGENTES BIOLÓGICOS

OCORRÊNCIAS

QUEBRA DE TUBOS DURANTE A CENTRIFUGAÇÃO

MORDEDURAS, PICADAS, CORTES E ABRASÃO

DERRAMAMENTO DE MATERIAL CONTAMINADO NO CORPO

DERRAMAMENTO DE MATERIAL CONTAMINADO EM SUPERFÍCIE

EMISSÃO DE AEROSÓIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

AÇÕES

Interromper o funcionamento da centrífuga

Manter a centrífuga fechada por, pelo menos 30 minutos

Usando EPI, remover os fragmentos e descartar adequadamente.

Usando EPI, proceder à limpeza das partes do equipamento com desinfetante adequado

Retirar o EPI

Lavar a região afetada com água corrente

Aplicar desinfetante cutâneo

Atingiu mucosa, solução de continuidade e/ou ferida

Atingiu a pele?

Realizar Lavagem e Assepsia.

Atingiu EPI e/ou vestuário

Retirar EPI e/ou vestuário

Autoclavar

Cobrir o local com desinfetante adequado

Colocar papel absorvente, delimitando a área atingida

Aguardar o tempo de Ação do desinfetante

Descartar todos os resíduos adequadamente.

Evacuar a área e sinalizar a proibição de entrada

Houve inalação, contato com os olhos ou com a pele?

Manter o local evacuado por uma hora

Comunicar o Responsável

Providenciar a limpeza do local por profissional treinado e devidamente paramentado

DIRECIONAMENTO ESPECIALIZADO

Acionar SAMU (192) ou Corpo de Bombeiros (193), Prestando ao Socorrista o maior número de informações sobre o evento.